

secoLink®

Εγχειρίδιο εγκαταστάτη

WL800





Power Series PC5xx, PC5xxx, PC1404, PC15xx, PC16xx, PC18xx KEYBUS PAS8xx Series, Pxx Series, Sxx Panels KR BUS



R 🔺 D O X





1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε χώρο με περιορισμένη προσβασιμότητα.
- Το WL800 περιλαμβάνει ραδιοπομποδέκτη που λειτουργεί στη συχνότητα των
 2,4 GHz.
- ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ την συσκευή επικοινωνίας όπου μπορεί να προκύψουν παρεμβολές, λόγω επιρροών άλλων συσκευών και μπορεί να προκαλέσουν πιθανό κίνδυνο.
- ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ την συσκευή επικοινωνίας κοντά σε ιατρικές συσκευές.
- ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή του συστήματος συναγερμού σε επικίνδυνο περιβάλλον με κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.
- Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή σέρβις, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Η εγκατάσταση και το σέρβις της συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται από εκπαιδευμένο τεχνικό με επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη συσκευή και τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας για εργασία με γραμμές AC χαμηλής τάσης (έως 1000V). Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, οι εργασίες επισκευής μπορούν να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. Εάν το σύστημα δυσλειτουργεί, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει το εξειδικευμένο τεχνικό το συντομότερο δυνατό.
- Η συσκευή επικοινωνίας Wi-Fi διαθέτει ενσωματωμένη ένδειξη LED, η οποία αναβοσβήνει όταν ενεργοποιείται η συσκευή επικοινωνίας.

Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε κανένα μέρος της κύριας παροχής ρεύματος υπό τάση:
 μετασχηματιστή, ασφαλειοθήκη και καλώδια σύνδεσης.
- Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή σέρβις συσκευής κατά τη διάρκεια κεραυνών.



Παρακαλούμε ενεργήστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε το άχρηστο σύστημα συναγερμού σας ή τα εξαρτήματά του μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αυτή η χρήση του προϊόντος στην ΕΕ
 καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.

2. ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ;

1 x Wi-Fi Communicator WL800, 1x SERIAL cable.

3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ WL800

Το WL800 είναι μια συσκευή επικοινωνίας Wi-Fi που συνοδεύεται από ένα 2ετές Voucher.

Μόλις εγκατασταθεί, τροφοδοτηθεί και συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi, το WL800 θα δημιουργήσει αμέσως τη σύνδεση με τον Cloud: ALARMSERVER.NET.

Στη συνέχεια ο εγκαταστάτη θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες παραμετροποίησης του WL800 από το πρόγραμμα WL800 Loader.

Το WL800 εποπτεύεται από τον ALARMSERVER.NET. Σε περίπτωση που το σύστημα βγει εκτός σύνδεσης, ο χρήστης του συστήματος θα ειδοποιηθεί με ειδοποίηση Push στην εφαρμογή SECOLINK PRO (εφόσον έχει επιλέξει αυτή την ειδοποίηση), καθώς και στο ΚΛΣ (εφόσον έχει ρυθμιστεί).



4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

4.1. Σύνδεση σε NOVA ALARM Συμβατοί πίνακες: PAS8xx/Pxx/Sxx Συνδεσμολογία στις ΚΛΕΜΕΣ:



WL Loader.

4.2. Σύνδεση σε **DSC** Συμβατοί πίνακες: PC5xx, PC5xxx, PC1404, PC15xx, PC16xx. PC18xx. Συνδεσμολογία: WL800 secol inł +12V COM CLK DAT 0000 **Control panel** ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΟ ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

NOVA

4. Καλωδίωση





5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

5.1. NOVA ALARM
Η εγγραφή της μονάδας θα μπορούσε να γίνει είτε αυτόματα, είτε χειροκίνητα. Για λόγους ασφαλείας, η άδεια πρόσβασης στη λειτουργία υπηρεσίας πρέπει να ενεργοποιηθεί εισάγοντας το PIN του χρήστη. (προεπιλεγμένοι κωδικοί PIN: Master χρήστης – 0001, Εγκαταστάτη – 0000).



NOVA





Για να καταχωρήσετε μη αυτόματα τη μονάδα, πληκτρολογήστε έναν 10ψήφιο σειριακό αριθμό, ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της μονάδας, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [ENT] για να μεταβείτε στη δεύτερη σειρά, εισαγάγετε τη διεύθυνση της μονάδας του συστήματος και πατήστε [ENT] ξανά για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

5.1. NOVA ALARM

Main Menu ► Service Mode ► System setup ► Modules ► Manual registration



Μόλις περάσει η εγγραφή της μονάδας (αυτόματη ή μη αυτόματη), θα εμφανιστεί στην οθόνη το αναδυόμενο μήνυμα με μια πρόταση αποστολής έργου. Πατήστε [ENT] για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ



Δεν απαιτείται προγραμματισμός εφόσον ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνεται στη λίστα συμβατών πίνακα ελέγχου.

5.3. PARADOX

Για ένα σύστημα PARADOX θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία μέσω SERIAL:

Table 1. Paradox EVO192 / EVO HD

Action	Keypad entry				
Date and time					
Entering Programming mode	press and hold the 0 key				
Enter installer code (default code is 000000)	000000				
Go to menu PC Password	3012				
Enter 4-digit number: 1234	1234				
Exit Programming Mode	3 x CLEAR				

 Table 2. Paradox SP4000 / SP5500 / SP6000 / SP7000 /

 MG5xxx

Action	Keypad entry
Date and time	
Entering Programming mode	ENTER
Enter installer code (default code is 0000)	0000
Go to menu PC Password	911
Enter 4-digit number: 1234	1234
Exit Programming Mode	CLEAR



5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

5.4. Προγραμματισμός εισόδων / εξόδων συστήματος

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο προγραμματισμού του συστήματος συναγερμού που θέλετε να προγραμματίσετε μια ζώνη κλειδοδιακόπτη, που θα χρησιμοποιηθεί για να οπλίσει/αφοπλίσει το σύστημα ή την έξοδο PGM για να υποδείξει συναγερμό ή κατάσταση (οπλισμένο/αφοπλισμένο).

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό του WL800 Loader για να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των εισόδων και της εξόδου PGM. Ανατρέξτε στο μενού ρυθμίσεων Είσοδοι και έξοδοι PGM



- Το WL800 διαθέτει Access Point.
- Αφού ενεργοποιήσετε το WIFI στο Laptop σας, συνδέεστε απευθείας στο δίκτυο του WL800 και μέσω της εφαρμογής WL800 Loader, καταχωρείτε τα στοιχεία του WIFI δικτύου στο WL800.
- Αφότου συνδεθεί στο WIFI, έχετε την ευχέρεια πλέον να συνδέεστε απευθείας στο WL800 χτυπώντας την Static IP από το WL800 Loader.
 Σε περίπτωση αλλαγής Router:
- Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα, σε NOVA ALARM, να εισάγει τα νέα στοιχεία του WIFI στο αντίστοιχο μενού του πληκτρολογίου (KM24 & KM24A >v6.004a) και αυτόματα αποκαθίσταται η σύνδεση! Στα KM25 αναμένεται νέο firmware που θα περιλαμβάνει το μενού.
- Αν τυχόν έχει συνδεθεί σε άλλα συστήματα (DSC & PARADOX), χρειάζεται η παρουσία του εγκαταστάτη.
- Αν όμως στο νέο Router ρυθμιστεί το παλιό RSSI ID & Password τότε συνδέονται όλα αυτόματα.

6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (WIFI)







Μετά το πάτημα του button, το Access Point του WL800 θα είναι ανιχνεύσιμο μονάχα για 10 λεπτά.



6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (WIFI)

2. Εκτελέστε το λογισμικό WL800 Loader

3. Επιλέξτε τη μέθοδο Wireless connection και πατήστε Start scan.

4. Πατήστε **Connect**.

Secolink-WL800-2449473609 Connected
Cancel Connect

WL800 Loader v1.09								_		×
Device is not connected	Wireless network	IP settings	www.alams	server.net	nputs/Outpu	ts Names				
Connection method selection:	SSID: Authentifical Password: Available W	ion type: Fi networks	:						sho	✓
Template Save settings to file										
Load settings from file				Set defaults		Receive set	tings from WL800	Send se	ettings to WL	800

NOVA

5. Μόλις συνδεθεί στη συσκευή, τα δεδομένα από το WL800 θα μεταφορτωθούν αυτόματα στο λογισμικό. Εάν απαιτείται, τα δεδομένα μπορούν να ληφθούν χειροκίνητα πατώντας το κουμπί Λήψη ρυθμίσεων από WL800.

WL800 Loader v1.09								_		\times
WL800L v1.08 (22.6.17) SN: 2449473609	Offline	Wireless network	IP settings	www.alamserver.net	Inputs/Outputs	Names				_
MODEM: NINA-W132 3.0.0-062 0105595052450484		SSID:	ion tune:							
Connection method selection:		Password:	ion type.						show	
O USB connection (adapter req	juired)		_							
Start scan Direct connect to IP address	8	Available Wi	iFi networks:							
Disconnect										
Operation mode:	~									
Template										
Save settings to file										
Load settings from file		Receiving (p	oart: 26)	Set defau	ts Re	eceive settings f	rom WL800	Send setting	is to WL80)0

6. Μεταβείτε στην καρτέλα WIRELESS NETWORK, κάντε διπλό κλικ στο επιθυμητό ασύρματο δίκτυο και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

/L800L v1.08 (22.6.17) Offline	Wireless network	IP settings	www.alarmserver.net	Inputs/Outp	outs	Names		
N: 2449473609		-						
IODEM: NINA-W132 3.0.0-062 105595052450484	SSID:					KeeperSer	vice	
	Authentificat	tion type:				WPA/WP/	A2 PSK	
onnection method selection:) Wireless connection	Password:					•••••		shov
) USB connection (adapter required)								
	Available W/	i Ei networke:						
Start scan	Available w	IFI HELWOIKS.						
Direct connect to IP address	KeeperHe	ellas		-55dBm (CHI	Secured (WPA2/PSK) Secured (WPA2/PSK)		
	KeeperSe	ervice		-56dBm (CH1	Secured (WPA2/PSK)	Cor	inecte
Disconnect	2948ED			-31dBm (CH11	Secured (WPA2/PSK)		
	keeper			-71dBm (CH11	Secured (WPA2/PSK)		
peration mode: SECOLINK ~	KeeperDe	emo		-54dBm (CH6	Secured (WPA2/PSK)		
	keeper			-55dBm (CH6	Secured (WPA2/PSK)		
	KeeperHe	ellas		-SedBm (CHE	Secured (WPA2/PSK)	C	
	DIDRCT-3	RE-HD Off	ice.Tet Pro 8020	-66dBm (сне	Secured (WPA2/PSK)	COL	mecue
emplate								
Save settings to file								

7. Επιλογή πίνακα ελέγχου

Επιλογή πίνακα ελέγχου. Πατήστε Αποστολή ρυθμίσεων στο WL800 Αφού μπείτε σε Κατάσταση Service από το πληκτρολόγιο.

Image: WL800 Loader v1.09 — — Image: WL800 Loader v1.09 WL800L v1.08 (22.6.17) Offline Wireless network IP settings Image: Www.alamserver.net Inputs/Outputs Names SN: 2449473609 MODEM: NINA-W132.3.0.0-062 SSID: KeeperService Image: WPA/WPA2 PSK MODEM: NINA-W132.3.0.0-062 SSID: Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Connection method selection: Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Ø Urseless connection Outscheiner equired) Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Ø Urseless connect Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Ø Urseless connect Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Ø Urseless connect Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Ø Urseless connect Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Ø Urseless connect Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA/WPA2 PSK Image: WPA	
WL800L v1.08 (22.6.17) Offline SN: 2449473609 Wireless network IP settings www.alamserver.net Inputs/Outputs Names MODEM: NINA-W132 3.0.0-062 0105595052450484 SSID: KeeperService Connection method selection: Wireless connection Wireless connection Wireless connection O USB connect Start scan KeeperHellas -55dBm CH1 Secured (WPA2/PSK) Direct connect to IP address Disconnect S4ats connect -56dBm CH1 Secured (WPA2/PSK) Operation mode: SECOLINK SECOLINK Secured (WPA2/PSK) Connect Operation mode: SECOLINK SECOLINK Secured (WPA2/PSK) Connect Disconnect DSC PARADOX OTHER -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Connect Template Template -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Connect	×
SN: 2449473609 MODEM: NINA-W132 3.0.0-062 0105595052450484 Connection method selection: Wireless connection UtsB connection (adapter required) Start scan Direct connect to IP address Disconnect Operation mode: SECOLINK DSC PARADOX OTHER Template	
MODEM: NINA-W132 3.0.0-062 SSID: KeeperService Outs595052450484 Authentification type: WPA/WPA2 PSK Connection Wireless connection WPA/WPA2 PSK O USB connection (adapter required) Image: Connect to IP address Start scan Direct connect to IP address Disconnect Secured (WPA2/PSK) Operation mode: SECOLINK KeeperDemo Stadt Scan SECOLINK SECOLINK KeeperLellas Scaured (WPA2/PSK) PARADOX OTHER Stadt Scaured (WPA2/PSK) Connect Template Template Stadt Scaured (WPA2/PSK) Connect	
Connection method selection: Wireless connection USB connection (adapter required) Start scan Direct connect to IP address Disconnect Operation mode: SECOLINK SECOLINK SECOLINK DSC PARADOX OTHER MSC PARADOX OTHER Template Muthentification type: Password: Wireless connect (WPA2/PSK) Keeper Pervice Second (WPA2/PSK) 	
Connection method selection: Wireless connection USB connection (adapter required) Start scan Direct connect to IP address Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect Disconnect	~
● Wireless connection ● USB connection (adapter required) ● Stat scan Direct connect to IP address Disconnect Operation mode: SECOLINK SECOLINK DSC PARADOX OTHER	
O USB connection (adapter required) Start scan Direct connect to IP address Disconnect Disconnect Operation mode: SECOLINK SECOLINK DSC PARADOX OTHER	snow
Start scan Available WiFi networks: Direct connect to IP address -55dBm CH1 Secured (WPA2/PSK) Disconnect -56dBm CH1 Secured (WPA2/PSK) Operation mode: SECOLINK SECOLINK SECOLINK SECOLINK DSC -55dBm CH1 Secured (WPA2/PSK) KeeperService -56dBm CH1 Secured (WPA2/PSK) KeeperService -71dBm CH11 Secured (WPA2/PSK) Keeper - 71dBm CH1 Secured (WPA2/PSK) Keeper KeeperDemo -54dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperService -65dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperService -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Common Comm	
Start scan Available WiH networks: Direct connect to IP address -55dBm CH1 Secured (WPA2/PSK) Disconnect -56dBm CH1 Secured (WPA2/PSK) Operation mode: SECOLINK × SECOLINK × KeeperDemo DSC -71dBm CH11 Secured (WPA2/PSK) KeeperDemo -31dBm CH11 Secured (WPA2/PSK) KeeperDemo -31dBm CH11 Secured (WPA2/PSK) KeeperDemo -54dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperDemo -54dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperDemo -54dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperDemo -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperService -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) DIRECT-3F-HP OfficeJet Pro 8020 -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Com DIRECT-3F-HP OfficeJet Pro 8020 -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK)	
Direct connect to IP address -55dBm CH1 Secured (WPA2/DSK) Disconnect -56dBm CH1 Secured (WPA2/DSK) Disconnect -56dBm CH1 Secured (WPA2/DSK) Operation mode: SECOLINK v SECOLINK DSC -56dBm CH1 Secured (WPA2/DSK) Disconnect -56dBm CH1 Secured (WPA2/DSK) Operation mode: SECOLINK v SECOLINK DSC -71dBm CH11 Secured (WPA2/DSK) Keeper71dBm CH1 Secured (WPA2/DSK) keeper SECOLINK DSC -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperHellas -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperService -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) DIRECT-3F-HP OfficeJet Pro 8020 -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Template	
Direct connect to IP address -56dBm CH1 Secured (WPA2/PSK) Disconnect -56dBm CH1 Secured (WPA2/PSK) Operation mode: SECOLINK SECOLINK -56dBm CH1 Secured (WPA2/PSK) DSC -71dBm CH11 Secured (WPA2/PSK) Veeper Demo -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperDemo -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperDemo -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperHellas -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) VeeperFiellas -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) DIRECT-3F-HP OfficeJet Pro 8020 -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Template	
Disconnect Secured (WPA2/PSK) Cont Operation mode: SECOLINK Secured (WPA2/PSK) KeeperService DSC PARADOX -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Veeper -71dBm CH11 Secured (WPA2/PSK) KeeperDemo -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperTelmo -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperTelmo -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperTelmo -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) DSC PARADOX OTHER DIRECT-3F-HP OfficeJet Pro 8020 -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Com DIRECT-3F-HP OfficeJet Pro 8020 -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Com	
Deparation mode: SECOLINK SECOLINK Keeper DSC -54dBm CHL Secured (WPA2/PSK) Keeper -55dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Keeper -55dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Keeper -55dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Keeper -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperService -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) DIRECT-3F-HP OfficeJet Pro 8020 -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK)	cted
Operation mode: SECOLINK KeeperDemo Secured (WPA2/PSK) KeeperDemo Secured (WPA2/PSK) KeeperLass Secured (WPA2/PSK) KeeperService Secured (WPA2/PSK) KeeperService Secured (WPA2/PSK) Complate Femplate Femplate Femplate Femplate Femplate Femplate Femplate Femplate	
SECOLINK keeper -55dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) DSC PARADOX -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) VARADOX OTHER -65dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Complete -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Complete Femplate -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Complete	
DSC PARADOX PARADOX OTHER OTHER -56dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) KeeperService -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) DIRECT-3F-HP OfficeJet Pro 8020 -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK)	
PARADOX OTHER DIRECT-3F-HP OfficeJet Pro 8020 -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK) Com DIRECT-3F-HP OfficeJet Pro 8020 -66dBm CH6 Secured (WPA2/PSK)	
OTHER DIRECT-3F-HP OfficeJet Pro 8020 -66dBm CH6 Secured(WPA2/PSK) Femplate	acted
Template	
Template	
Template	
Save settings to file	
Set defaults Receive settings from WL800 Send settings t	WL800



8. Αποστολή ρυθμίσεων στο WL800

Για να διευκολυνθεί η διαχείριση των ρυθμίσεων IP, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε DHCP.

WL800 Loader v1.09		– 🗆 ×
WL800L v1.08 (22.6.17) Offline	Wireless network IP settings www.alamserver.net Inputs/Outputs Names	
MODEM: NINA-W132 3.0.0-062	Physical address (MAC):	60-09-C3-97-62-B4
0105595052450484	Automatic (use DHCP)	
Connection method selection:	IP address:	192.168.101.201
Wireless connection	Subnet mask:	255.255.255.0
 USB connection (adapter required) 	Default gateway:	192.168.101.254
Start scan Direct connect to IP address	✓ Automatic (use DHCP)	
Disconnect	DNS server (1):	8.8.8.8
Operation mode: SECOLINK ~	DNS server (2):	8.8.4.4
Template Save settings to file		
Load settings from file	Set defaults Receive settings from WL800	Send settings to WL800

Για να δείτε τι IP πήρε, πηγαίνετε στη καρτέλα IP Settings.

9. Ρύθμιση WIFI από το Πληκτρολόγιο.

10. Αναβάθμιση WL800 μέσω πληκτρολογίου - θα πρέπει το module να είναι ήδη Online.

9. Ρύθμιση WIFI από το Πληκτρολόγιο:

NOVA

Σε περίπτωση που χρειαστεί να περαστούν εκ νέου τα στοιχεία του WIFI, υπάρχει τέτοια δυνατότητα στο μενού του Χρήστη:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ->ΕΝΤΕR->ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ->ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ->ΡΙΝ ΧΡΗΣΤΗ->Επιλογή LATIN->ENTER->CLEAR->CLEAR ΕΠΙΛΟΓΕΣ->ΕΝΤΕR->WIFI ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ->ENTER-> ΡΙΝ ΧΡΗΣΤΗ->Επιλογή Δικτύου->ENTER->Κάτω βελάκι->ENTER-> Εισαγωγή Password->ENTER.

<u>Βοήθεια για την πληκτρολόγηση</u>: Σε κάθε αριθμό υπάρχουν και τα αντίστοιχα πεζά ή κεφαλαία γράμματα. Για να πάτε στο επόμενο ψηφίο, πατάτε το κάτω βελάκι. Για να διαγράψετε κάποιο ψηφίο πατάτε 2 φορές το 0.

10. Αναβάθμιση WL800 μέσω πληκτρολογίου - θα πρέπει το module να είναι ήδη Online:

Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει Firmware Upgrade από το πληκτρολόγιο:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ->ENTER->FIRMWARE UPGRADE>ENTER-> PIN XPHΣTH->Επιλογή WL800->ENTER->Αναβάθμιση σε εξέλιξη... ->Upgrade ολοκληρώθηκε. Νέα έκδοση v1.08.

Μετά την αναβάθμιση, ενδέχεται να αλλάξουν οι βασικές ρυθμίσεις του WL800, όσον αφορά τον Alarmserver και αντί να γράφει Online ΠΆΝΩ ΔΕΞΙΆ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΉ ΟΘΌΝΗ, ΝΑ ΓΡΆΦΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ. . Οπότε επιβεβαιώνουμε τις ρυθμίσεις: ΕΠΙΛΟΓΕΣ->ΕΝΤΕR->www.alarmserver.net->ΕΝΤΕR->Αναφορά->ΕΝΤΕR

Προτεινόμενες ρυθμίσεις

'nova®

Περιοδικό Τεστ: 24 ώρες
 Απ.Τεχν.Πληροφοριών: 24 ώρες
 Σε κάθε συμβάν: 24 ώρες
 Ανίχνευση Κίνησης: ΌΧΙ
 Χρήση GPRS ως back up: ΌΧΙ
 TCP CONTROL: Ενεργοποίηση
 Send Command error Log: NAI



Το τελευταίο MASCAD v1.9444 δεν αναγνωρίζει το WL800 στις επεκτάσεις.

Παρόλα αυτά φαίνεται κανονικά στο πληκτρολόγιο στη [Σύνοψη Συστήματος] & στον Alarmserver. Επίσης το WL800 υπακούει κανονικά τις ρυθμίσεις στην καρτέλα του LAN800.

